

## Traumhafte Bettwäsche

Eigene Stoffkreationen mit perfekt ausgemalten und/oder ausgeschnittenen Motiven und Schriftzügen ist ab sofort kein Traum mehr!

BERNINA Näh- und Stickcomputer BERNINA 580 / 750 / 780 / 830

### BERNINA Zubehör:

Mittleren und Ovalen Stickrahmen  
 BERNINA CutWork Tool  
 BERNINA PaintWork Tool inkl. Edding Textilstifte

### Material:

Bettwäsche weiss (Ikea)  
 Verschieden farbige Baumwollstoffe uni oder fein gemustert  
 Vliesofix  
 Stickvlies OESD Stabilstick Tear Away für PaintWork  
 Stickvlies OESD Ultra Clean & Tear für Applikation  
 Klebspray temporär  
 Passende Mettler PolySheen Stickfäden

## CutWork

- CutWork Design öffnen.
- Vliesofix auf die Rückseite des gewünschten Stoff für Applikation (Körper, Kopf, Augen) bügeln.
- Vorbereiteten Stoff in mittleren Stickrahmen einspannen.
- CutWork Fuss #44 C einsetzen und in der Nähfuss-Anzeige anwählen.
- Gerad-/CutWork Stichplatte einsetzen und im Sicherheitsprogramm Gerad-/CutWork Stichplatte anwählen.
- Nadel entfernen und das CutWork-Tool einsetzen und Applikation ausschneiden.
- Eine CutWork Abfolge wird durch ein CutWork Tool-Symbol im Farbanzeigefeld dargestellt. Die einzelnen Schneidepositionen werden je nach Maschine farblich dargestellt.



- CutWork Tool in die jeweilige Schneideposition drehen, die im Farbanzeigefeld angezeigt wird.
- Maschine starten.
- Entsprechend dem Farbmusteranzeigefeld alle vier Schneidepositionen ausarbeiten.



**Applikation sticken:**

- Eine Lage Stickvlies auf die Rückseite mit Klebspray fixieren und in den mittleren Stickrahmen einspannen.
- Stickmuster öffnen.
- Nadel einsetzen und passende Stickfaden einfädeln
- Die Stickabfolge gemäss Farbmusteranzeigefeld aussticken:
  1. Beine
  2. Positionierungslinie Körper und Kopf
  3. Die ausgeschnittenen Stoffteile von Körper und Kopf aufbügeln
  4. Körper und Kopf applizieren
  5. Positionierungslinie Augen
  6. Stickmuster fertig aussticken

**PaintWork**

Da die Beschaffenheit von Stoff und Stiften sehr viel Auswirkung auf das Aussehen des Musters hat, empfiehlt sich zuerst eine Probearbeit herzustellen!

- PaintWork Design öffnen
- Stoff und Stickvlies in den Ovalen Stickrahmen einspannen
- Eine PaintWork Abfolge wird durch ein Stiftsymbol im Farbmusteranzeigefeld dargestellt.



- Gerad-/CutWork Stichplatte einsetzen und im Sicherheitsprogramm Gerad-/CutWork Stichplatte anwählen.
- PaintWork Tool #93 montieren und in der Nähfuss-Anzeige anwählen.
- Passenden Stiftadapter einsetzen.
- Textilstiftfarbe entsprechend der Farbanzeige auswählen und einspannen.
- Je nach Farbintensität des Stiftes die Stifthöhe anpassen.
- Maschine starten.
- Entsprechende der Farbmusteranzeigefeld all Farben nacheinander ausarbeiten.
- Farben wie vom Textilstifthersteller empfohlen fixieren.



Die Stick-, CutWork- und PaintWork Designs wurden in der BERNINA DesignWorks Software erstellt und stehen Ihnen kostenlos auf [www.manuell.ch](http://www.manuell.ch) zum Herunterladen zur Verfügung.

Mehr Informationen zur BERNINA DesignWorks Software und Tools erhalten Sie bei Ihrem BERNINA Fachhändler oder unter [www.bernina.ch](http://www.bernina.ch).